



Instrukcja montażu

Ta kierownica w kształcie litery T jest kompatybilna tylko z hulajnogami Mini Micro Deluxe. Wymagany jest montaż przez osoby dorosłe.

Przegląd komponentów:

Pojemnik na baterie (A), dwie świecące kulki (B), górny drążek w kształcie litery T z gumowymi uchwytami (C), dwie baterie AA (D). **(Patrz rys. 1)**.

- W przypadku Mini Micro Deluxe Magic pojemnik na baterie i świecące kulki pakowane są osobno.
- W przypadku Magic Mini Upper T-bar pojemnik na baterie i świecące kulki są już zamontowane.

Instrukcja montażu – bateria

- W przypadku Mini Micro Deluxe Magic zacznij od punktu c)
- W przypadku Magic Mini Upper T-bar zacznij od punktu a),
 - a) Aby wyjąć obie świecące kulki przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zlokalizuj przycisk zwalniający (E) na pojemniku z bateriami. **(patrz rys. 2)**
 - b) Przytrzymaj drążek T-Bar rękami po obu jego końcach, jak pokazano na **Rys. 3**. Użyj kciuka jednej ręki, aby nacisnąć zwalniacz. W tym samym czasie użyj palca wskazującego drugiej ręki, aby wcisnąć obudowę baterii do środka, aż wysunie się z drugiej strony drążka. Rób to ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia obudowy baterii. **(patrz rys. 3)**
 - c) Odkręć śrubę zabezpieczającą na obudowie baterii. Pamiętaj, że śruba jest przytwierdzona na stałe i nie próbuj jej wyjmować z obudowy. **(patrz Rys. 4)**
 - d) Aby otworzyć obudowę baterii odepnij zaczep na środku obudowy baterii i jednocześnie naciśnij przycisk zwalniający z boku, jak pokazano na **Rys. 5**.
 - e) Włóż dwie baterie AA i pamiętaj, aby oznaczenia ich biegunów pokrywały się z oznaczeniami na pokrywie. Następnie zamknij pokrywę baterii i zabezpiecz ją wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności (d-c). Upewnij się, że zaczep i boczny przycisk zwalniający oraz śruba zabezpieczająca są prawidłowo zabezpieczone, **(patrz Rys. 6)**.
 - f) Włóż całą obudowę baterii z powrotem do drążka T-Bar i upewnij się, że zwalniacz (E) jest na swoim miejscu.
 - g) Zamocuj dwie kulki świetlne z powrotem na kierownicy. Kulki są odpowiednio zamocowane, gdy ich gwinty są w pełni zakryte przez uchwyty i nie da się ich już dalej dokręcić. **(patrz rys. 7)**

Instrukcja montażu – Kierownica / UPPER T-bar

- W przypadku Mini Micro Deluxe Magic, zamontuj kierownicę zgodnie z główną instrukcją (szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji Mini Micro Deluxe, w części **Montaż kierownicy**)
- W przypadku drążka Magic Mini Upper T-bar, zamontuj go do Mini Micro Deluxe w następujący sposób:
 - a) Poluzuj boczne pokrętko, aby otworzyć szybkozłączkę i odkręć śrubę znajdującą się z tyłu.
 - b) Naciśnij przycisk (F), aby wyciągnąć drążek T-bar i szybkozamykacz z dolnej rury.
 - c) Wsuń szybkozłączkę do drążka Magic upper T-bar, a następnie włóż go do dolnej rury Mini Micro Deluxe, i upewnij się, że przycisk (F) wskoczył na swoje miejsce. **(Patrz rys. 8)**
 - d) Zamocuj szybkozłączkę z powrotem na dolnej rurze i dokręć śrubę z tyłu **(patrz Rys. 9)**, a następnie zamknij szybkozłączkę i dokręć boczne pokrętko.

Ostrzeżenia

- Zawsze używaj dwóch baterii AA. Nie mieszaj ze sobą nowych i używanych baterii.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z pojemnika na baterie i odpowiednio je zutylizować.
- Zabawki nie należy podłączać do większej niż zalecana liczby zasilaczy.
- Nie wolno zwierzać zacisków zasilających.
- Nie wolno ładować baterii nie nadających się do ponownego użycia.
- Nie należy używać baterii wielokrotnego użytku.
- Zabawka wytwarza migające światła, które mogą powodować występowanie ataków epilepsji.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorowych.

Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.